

Čestitamo vam za novo

Europe Magic Wand (EMW)

POMEMBNO

Pozorno preberite navodila in si jih shranite za bodočo referenco. Pomembno je, da pozorno sledite navodilom!

SPECIFIKACIJE

Model	EMW-230V CE ROHS	Izvorna napetost	230 Voltov
Maks. čas delovanja	25 minut naenkrat	Frekvenca napajanja	50 Hz
Frekvenca vibriranja	Pribl. 6000/min (visoka hitrost) pribl. 3200/min (nizka hitrost)	Poraba energije	20 W
Teža	680 g	Izdelano v	Kitajska

VARNOSTNA NAVODILA

POMNITE: Nepravilna uporaba lahko povzroči električni udar, opekline, požar in osebne poškodbe!

OPOZORILO pred TEKOČINAMI in VLAGO

- ➔ EPČ ne uporabljajte v mokrih in vlažnih pogojih.
- ➔ EPČ nikoli ne shranjujte v bližino kopalne kadi, tuša, bazena ipd. Če EPČ pade v vodo, se je ne dotikajte.
- ➔ EPČ ne smete prati v vodi ali drugih tekočinah.
- ➔ EPČ ne smete vključiti v bližini razpršilnikov.

OPOZORILO pred ZLORABO

- ➔ EPČ ne smejo uporabljati otroci ali nezrele osebe.
- ➔ EPČ ni igrača in je ne smete prenašati tako, da jo držite za kabel. Izdelka ne puščajte v vtičnici, ko ga ne uporabljate. EPČ med delovanjem ne pustite brez nadzora.
- ➔ EPČ ne smete uporabljati, če ne deluje pravilno, če je poškodovana ali mokra. To velja za celo enoto vključno s kablom in vtičem.
- ➔ Popravila/servisiranje sme izvajati le serviser podjetja Amok Marketing (glejte kontaktne informacije).
- ➔ Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so bili zaradi nadzoruje ali v zvezi z uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ➔ Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.

- ➔ Napajalni kabel, ni mogoče zamenjati. Če je poškodovan kabel mora biti izločeni aparata.

OPOZORILA pred PREGREVANJEM

- ➔ EPČ mora vibrirati neovirano, da se izognete pregrevanju.
- ➔ Zato tega izdelka ne uporabljajte pod odejo, blazino in podobnim, kjer ne more neovirano vibrirati. Iz istega razloga ne držite glave izdelka EPČ, medtem ko ta deluje.
- ➔ EPČ smete vklopiti le za 25 minut naenkrat, zatem pa naj sledi vsaj 30-minutno obdobje ohlajanja.

OPOZORILA za PREPREČEVANJE POŠKODB

- ➔ Izdelek EPČ je narejen za masažo mišic, kot so rame, roke, mišice hrbta in nog.
- ➔ EPČ ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih ali na kožnih izpuščajih.
- ➔ EPČ ne uporabljajte na področjih z bolečino neznanega izvora. V primeru dvoma se obrnite na svojega zdravnika.

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba Evropske čarobne palice za masažo mišic

- ➔ Vklopite s pritiskom na tipko "+" in nenehno za 2 sekundi.
- ➔ Izklopite s pritiskom na tipko "-" stalno za 2 sekundi.
- ➔ EPČ ne uporabljajte dlje kot 25 minut.
- ➔ Če želite več masaže, EPČ izklopite za 30 minut, preden izdelek znova vklopite.
- ➔ Stikalo ima tri položaje: OFF, nizka hitrost (srednji položaj) in visoka hitrost (ON).
- ➔ Uporabite "+" in "-" za nastavitev hitrosti. Izberite zeleno hitrost vibriranja.
- ➔ Telo masirajte s stranjo vibrirajoče glave.

Kako vzdrževati in shranjevati Evropsko čarobno palico

- ➔ EPČ ne shranjujte v vlažnih pogojih ali na neposredni sončni svetlobi.
- ➔ Izdelek lahko čistite z mokro krpo, ko je EPČ izključen iz vtičnice. Ne uporabljajte nobenih detergentov.

V primeru težav z Evropsko čarobno palico

- ➔ Če s svojo EPČ naletite na težave, se za nasvet obrnite na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com.

GARANCIJA IN POPRAVILA

Kot potrošnik imate po veljavnem zakonu ob nakupu pravico do garancije za primer tovarniških napak v obliki in materialu, ki jih opazite med običajno uporabo.

Pri uveljavljanju garancije potrebujete dokumentacijo v obliki veljavnega dokazila o nakupu in dokazilo, da je bil izdelek kupljen nov. Veljavno dokazilo o nakupu je račun, ki potrjuje, da je bil izdelek kupljen, datum nakupa in cena.

Zato računa ne zavržite.

Servisiranje in popravila Evropske čarobne palice

Če v nasprotju s pričakovanji na izdelku EPČ najdete napake, ki jih pokriva garancija, se obrnite na prodajalca in opišite okvaro ter podajte informacije o dokazilu o nakupu. Alternativno se lahko obrnete neposredno na podjetje Amok Marketing na emw@amokmarketing.com.

Trgovec/Amok Marketing bo po lastni presoji uredil popravila ali zamenjavo mehanskih ali električnih delov, ki so dokazano okvarjeni, ali pa bo zamenjal celotno enoto s primerljivim modelom.

Če trgovec/Amok Marketing oceni, da je potreben servis ali popravilo, je treba izdelek vrniti varno zapakiran, priložiti pa je treba kopijo dokazila o nakupu. Amok Marketing ne odgovarja za izgubo ali škodo med prevozom.

Omejitve garancije

- ➔ Garancija ne velja, če ste na izdelku izvajali nepooblaščen popravila ali spremembe.
- ➔ Škode, ki nastane zaradi namerne ali nenamerne zlorabe, nesreče, malomarnosti ali vzdrževanja, garancija ne pokriva. To prav tako vključuje škodo, ki jo povzroči nepravilna električna instalacija, napetost ali električno omrežje.
- ➔ Škodo, ki nastane med prevozom, ter stroškov prevoza garancija ne pokriva.
- ➔ Izdelek je namenjen le za domačo uporabo. Vsakršna komercialna uporaba garancijo izniči.
- ➔ Garancija pokriva le enote, kupljene in uporabljane v Evropi.



Europe
MAGIC WAND